

| №                     | Наименование | Питание пост./перем. |           | Вход пост./перем. |           | Разрядность | Диапазон измерений 0...xxxx | Выход (состояние) |      |         |     |     | Циклограмма | Схема подключения | Чертеж |
|-----------------------|--------------|----------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------|-----------------------------|-------------------|------|---------|-----|-----|-------------|-------------------|--------|
|                       |              | 18...36В             | 85...240В | 18...36В          | 85...240В |             |                             | "сухой контакт"   |      | Эл.ключ |     |     |             |                   |        |
|                       |              |                      |           |                   |           |             |                             | Н.р.              | Н.з. | Перекл. | PNP | NPN |             |                   |        |
| Счетчик расхода газа. |              |                      |           |                   |           |             |                             |                   |      |         |     |     |             |                   |        |
|                       | S9001        |                      |           |                   |           | 4           | 9999                        |                   |      |         |     |     |             | F1                |        |