№	Наименование	Питание пост./перем.		Вход пост./перем.		Раз-ряд-ность	Диапазон измерений 0…хххх	Выход (состояние)					Цикло-грамма	Схема подключе-ния	Чертеж
								“сухой контакт”			Эл.ключ				
		18…36В	85…240В	18…36В	85…240В			Н.р.	Н.з.	Перекл.	PNP	NPN			
Реле скорости.															
	S5000					4	9999об/мин								F1